

Sicherheitsbereich, Innen

Außen

W
A
N
D



IO-Box

Zuleitung Cat5 Kabel (vom Verteiler od. Zentrale):

- Grünes Paar: RS485-Bus ZU
- Blaues Paar: RS485Bus AB
- Braunes Paar: 8..30 VDC

- Oranges Paar: Reserve
(od. Versorgung Türöffner)



552 Leser

**Verbindung IO-Box Cat5 Kabel :
(oder gleichwertiges 4-poliges Kabel)
Max. 5m !**

- Oranges Paar: I²C-Bus
- Braunes Paar: 8..30 VDC

- Grünes Paar: Reserve
- Blaues Paar: Reserve

T
Ü
R



DC od. AC Türöffner

2-polige Spannungsversorgung über Zuleitung oder Extern.

Potentialfreier Kontakt wir über die IO-Box geschalten